
Presion aceite

Publicado por vatanen - 15-07-2008 18:59:50

Buenas lo primero k no se si este tema ira aki si eso lo cambiais.Pues el problema es k cuando le doy caña luego al ir frankilo si baja de vueltas se me enciende el chivato del aceite,y nivel tiene y presion por lo k marca tb.Pero el otro dia a la k se me encendio el chivato la aguja de la presion subia y bajaba y no se porque si falla el chivato pues no es mucho problema pero si falla la bomba Os a pasado a alguno?Si alguno sabe algo lo agradeceria

=====

Re: Presion aceite

Publicado por farito21 - 15-07-2008 19:40:28

wenas supungo que tendras que mirar la bomba de aceite, hace muxo que no le cambias el filtro de aceite? kms. o en su defecto puede ser el sensor de presion de aceite. a un compañero le pasa algo parecido, a el no le sube la presion, y es el sensor. miralo bien porque yo no staria tranquilo. y este post creo que deberia estar en mecanica. saldos

=====