no quiere arrancar
Publicado por calah - 08-05-2013 16:44:47

---

hola!
tengo algunos problemillas para arrancar el coche a ver si me podeis hechar una mano

le he cambiado el motor entero le he conectado toda la instalacion electrica y ahora no quiere arrancar,
me he vuelto loco para averiguarlo y no lo consigo, a las bovinas si que les llega corriente pero no se si la llave esta desprogramada o algun sensor que falla

a ver si alguien leha pasado lo mismo

gracias

==========

Re: no quiere arrancar
Publicado por Zany - 08-05-2013 19:26:38

Buenas, tienes que dar más detalles, mueve el motor de arranque? suena la bomba de gasolina cuando das al contacto? las bujias tienen chispa?

Y la llave no lleva programacion ;)

==========

Re: no quiere arrancar
Publicado por borja - 08-05-2013 20:43:31

La masa de motor

==========

Re: no quiere arrancar
Publicado por calah - 09-05-2013 01:11:57

---

mueve el motor de arranque
se oye la bomba de gasolina
las masas estan bien

lo unico que me queda ya es la centralita

si sabeis donde me puedo desgargar el esquema electrico del coche os lo agadeceria

no se si importara mucho pero el coche es un fase 3 y el motor era de un fase 1

==========

Re: no quiere arrancar
Publicado por L0p0 - 09-05-2013 09:34:39

---

mmmmmmmmmm komo me lo olia....
weno si AS montado un motor fase 1 con una centralita fase 3 tienes ke adaptar: volante de inercia fase3 bobinas en vez de delco y cambiar algun tonteria como la valvula de ralenti y poco mas.
pero sin su volante de inercia te aseguro ke no arranca yo tube que sacar el motor de nuevo.
comentanos un poco mas sobre tu bricocharca xD.

saludos

==========

Re: no quiere arrancar
Publicado por calah - 09-05-2013 11:53:56

_____

no me jodas q tengo q sacar el motor?
ahora que lo tenia completamente montado!
aparte de cambiar el volante, el encendido y la valvula de relenti hay que cambiar algo mas?

gracias!

==========

Re: no quiere arrancar
Publicado por L0p0 - 09-05-2013 12:36:53

_____

que yo recuerde no. Pero imprescindible ponerle las bobinas y el volante.
yo monte todo menos volante y moviA todo pero no llegaba a arrancar cuando sakes el volante veras la diferencia que hay entre los dos (A OJO SE VE).
oie k sino kieres sacar motor saca caja... xD

==========

Re: no quiere arrancar
Publicado por calah - 09-05-2013 23:43:56

_____

pues es lo mismo que me ha pasado a mi. he montado la valvula de relenti y las bobinas y no he caido en el volante de inercia :laugh: :laugh:

sacaria la caja pero lo tengo en la nave y aqui no tengo elevador asi que me toca sacar la pluma y sacarlo entero

ya que estamos donde se conecta el deposito de vacio y la wastegate?

gracias!

==========

Re: no quiere arrancar
Publicado por calah - 23-05-2013 14:31:34

_____

al final ya ha arrancado! gracias a todos :ok:

==========

Re: no quiere arrancar
Publicado por Jose - 23-05-2013 15:41:44

_____

Pero cuentanos cuál ha sido la solución al problema, no? :nose:

==========

Re: no quiere arrancar
Publicado por L0p0 - 23-05-2013 16:44:12

_____

jose la solucion esta mas arriba.... volante de inercia

==========

Re: no quiere arrancar

Publicado por calah - 26-05-2013 21:08:55

---

jose la solucion fue cambiar el volante de inercia

==========