
El coche no arranca

Publicado por Eurocup - 13-05-2017 08:13:37

Haber explico un poco lo que me pasa, despues de sacar el motor y cambiar todas las juntas, retenes, rodamiento accionamiento embrague, etc, hemos montado de nuevo todo y ahora no nos arranca. La bomba de gasolina va bien porque esta dando 2,5 Bares de presion, la chispa tambien tiene, lo unico que le pasa que no llega tension a los inyectores, he estado mirando los esquemas y tiene que ser el rele de bloqueo de inyectores, en la foto el rele num. 238. En el coche donde se encuentra dicho rele?? http://21turboclub.com/images/fbfiles/images/IMG_5184.PNG

=====

Re: El coche no arranca

Publicado por Jose - 13-05-2017 20:37:55

Está encima de la centralita, pero así de memoria no sabría decir cuál es.

=====

Re: El coche no arranca

Publicado por Eurocup - 14-05-2017 09:29:21

:los relees tambien estan bien, ya no se que mas hacer.

=====

Re: El coche no arranca

Publicado por Jose - 14-05-2017 23:20:37

Prueba a cambiar el captador de presión o sensor map.

=====

Re: El coche no arranca

Publicado por Zany - 15-05-2017 02:27:54

se te enciende el testigo naranja de la inyección en el cuadro?

=====

Re: El coche no arranca

Publicado por RuL - 15-05-2017 07:10:46

Si tienes alguna posibilidad quita tu centralita y pon otra. No se qué tienen que todas se joden, mas aun si pones pinzas, arrancadores o cosas asi.
Si habeis intercambiado el volante motor entre fase 1 y 2 tampoco te arrancará.
Ambas dos cosas son raras pero ahí esta la posibilidad. Sino busca alguna masa o algun cable suelto. Hay algunos sensores como el de sobrepresion que si no los conectas no arranca el coche.
Suerte con ello ya nos contarás que es.
Saludos

=====

Re: El coche no arranca

Publicado por Eurocup - 15-05-2017 09:19:33

Upsss, pues si que lo estoy intentando arrancar con pinzas. El volante motor es el de antes. Me dejan el miercoles una centralita y ahora mismo compare una bateria. Ya os contare haber.

=====

Re: El coche no arranca

Publicado por RuL - 19-05-2017 06:11:57

Si arrancas con pinzas o arrancadores da luces de posición para que los picos de tensión te fundan la bombilla en lugar de la centralita
Saludos

=====

Re: El coche no arranca

Publicado por borja - 27-05-2017 18:00:55

hay un "cable" de masa entre la caja y el motor (creo) que si no lo tienes te puede dar problema. ami me paso en un 21txe. no es un cable típico, es una especie de flexible metálico trenzado y plano. a mi sin esa masa no me arrancaba y no entiendo el porque.

=====

Re: El coche no arranca

Publicado por Eurocup - 28-05-2017 04:50:26

ya ha arrancado el coche, al final era el repartidor de chispa, para cambiar el reten que lleva lo desmonte y al montar casualidad quedo el repartidor de chispa girado 180 grados. Cuando le hemos mirado hoy el pistón uno estaba en el pms y el repartidor de chispa justo en el electrodo 4 , le hemos cambiado de posición y a la primera.

=====

Re: El coche no arranca

Publicado por Jose - 30-05-2017 22:39:30

:ok:

Me resulta raro que no tenga una única posición de montaje, para que no dé lugar a equivocaciones.

=====