
Cambio junta tapa valvulas. Pares de apriete?

Publicado por baldrich - 26-11-2008 17:33:35

Tengo que cambiar la junta de la tapa de valvulas, pues me pierde aceite por ahí. Lo que no encuentro por ningún sitio ni manual de taller, son los pares de apriete de las tuercas. Alguien me lo puede facilitar?

Saludos.

=====

Re: Cambio junta tapa valvulas. Pares de apriete?

Publicado por farito21 - 26-11-2008 20:52:54

4-6 nm

=====

Re: Cambio junta tapa valvulas. Pares de apriete?

Publicado por eldelpincho - 26-11-2008 21:46:41

mucho me parece eso farito, estas seguro?

=====

Re: Cambio junta tapa valvulas. Pares de apriete?

Publicado por baldrich - 26-11-2008 23:31:26

Gracias, y si, confirmado, 4-6, me lo han mirado con el Autodata.

=====

Re: Cambio junta tapa valvulas. Pares de apriete?

Publicado por farito21 - 26-11-2008 23:38:14

eldelpincho escribió:
mucho me parece eso farito, estas seguro?

lo he mirado en el autodata ;)

=====

Re: Cambio junta tapa valvulas. Pares de apriete?

Publicado por eldelpincho - 27-11-2008 15:18:16

ok yo lo miré ayer también y pone eso, aunque me sigue pareciendo mucho para esos tornillos, yo le daría un poco de pasta de juntas a cada tornillo para que nunca pierda, de esa roja líquida que parece caramelo, es mano de santo para las pequeñas fugas por los tornillos

=====