
como quitar paragolpes delantero?

Publicado por seaf - 04-11-2011 03:42:14

Buenas, aprovechando que sacado el motor a mi turbete

Queria ver como se saca el paragolpes delantero por que esta un poco caido...

A los lados se que lleva unos tornillos pero en la parte frontal no veo todavia la manera de quitarlo....

Ahi que joderse que enrevesado es,

Os dejo una foto a ver si me podeis indicar donde estan los tornillos que debo quitar.

http://i1224.photobucket.com/albums/ee373/seaf_w201/IMAG0073.jpg

un saludo y gracias de antemano

=====

Re: como quitar paragolpes delantero?

Publicado por eldelpincho - 04-11-2011 13:56:32

el paragolpes lleva 2 tornillos a cada lado, tornillos o remaches sujetando los pasos de rueda, los tornillos que sujetan los aireadores de los frenos y dos chapillas al frente

si has quitado todos esos solo tienes que sacarlo de los tacos negros que ves al final de las punteras, igual está encajado de algun golpeo

=====