
Ventilador de aire no va

Publicado por Manelius - 22-06-2010 18:46:30

Hola a todos,tengo el siguiente problema:

Pues no me funciona el ventilador de aire del interior(ni frio ni caliente)la verdad es ke me acabo de gastar casi 900? y me he kedao mas pelao ke la mojama.:angry:

Hasta ahora lo unico ke he comprobado ha sido darle corriente directa al ventilador y si ke funciona pero no se que mas cosas comprobar.Tambien se ke debajo de la guantera se encuentra una resistencia y algun relé ademas encima del pedal del acelerador tambien hay otros 2 relés mas.

Mi pregunta es hay alguien por hay que tiene alguna pequeña idea?

:blush:

La verdad es ke con la calda ke hace y sin aire :S te puedes cagar

:woohoo: Si alguien tiene o sabe de algun tutorial de reparacion...se podria enrollar,gracias y espero respuesta

<http://img5.glowfoto.com/images/2010/06/22-0219265107T.jpg>

=====

Re: Ventilador de aire no va

Publicado por eldelpincho - 22-06-2010 19:53:23

el ventilador da dos fallos:

1º las resistencias que lleva debajo de este son las que modifican la velocidad, normalmente no deja de funcionar del todo por esto, simplemente va a poca velocidad

2º detrás de la radio hay una ficha muy gorda que se quema, hay que sanearla bien y poner una ficha nueva.

en tu caso apuesto porque tengas la ficha de corriente quemada, quita la radio y al fondo la verás con muy mala pinta

=====

Re: Ventilador de aire no va

Publicado por dagote2 - 23-06-2010 04:19:25

En mi caso, fase 3 con clima, tampoco me funcionaba, repase relees de zona guantera, saque y limpie con limpiacircuitos, y tambien desmonte el cuadro de instrumentos del clima, y limpie la zona de trabajo de la manecilla de la velocidad del aire.

Ahora funciona, no se de donde provendria el fallo, pero si te ayuda los pasos que yo hice, por probar no pierdes nada ni gastas dinero.. a mi me funciono, ahora solo toca cargar el aire..B)

No se si seran todos los 21, pero mi mecanico de confianza me comento que todos los 21, fallaban de las conexiones de los relees de guantera...

Un saludo.

=====

Re: Ventilador de aire no va

Publicado por jperei21 - 24-06-2010 05:44:54

Yo como eldelpincho creo que sera la clema tocha que va detras de la radio,se suelen quemar por que pasa demasiada intensidad.Si quieres evitar el problema pa siempre corta cable a cable y sueldalos eliminando la clema.

A mi me paso y desde que solde los cables ni un problema,de todas formas mira la caja de resistencias de debajo de la guantera,se la suele llamar"huevos fritos" por su forma.

1 saludo y que te vaya bien

=====

Re: Ventilador de aire no va

Publicado por porroka - 24-06-2010 18:28:03

Cuando yo compré el mío (fase I), creo recordar que no funcionaba ninguna velocidad, cambié la pastilla de debajo de la guantera y a funcionar todo de PM.

Un saludo.

=====

Re: Ventilador de aire no va

Publicado por Manelius - 29-06-2010 06:57:20

Muchas gracias, el depincho por la informacion este finde pasado he estado de desmontaje y me he dado cuenta de ke el maldito conector tiene un cable (rojo) kemadoooo:angry:
ahora entre semana miraré de provar si sale corriente o no

un saludo y gracias

=====

Re: Ventilador de aire no va

Publicado por eldepincho - 29-06-2010 16:05:37

de nada artista!!

=====

Re: Ventilador de aire no va

Publicado por metal - 26-12-2010 20:08:18

Bueno a mi me ha pasado exactamente lo mismo, el ventilador ha dejado de funcionar y salió un humo blanco por los aireadores.

He estado leyendo, mirate detrás de la radio haber que veo y supongo que por el humo blanco sera algo de debajo de la guantera.

Porroka, ¿A qué te refieres con la "pastilla"? ¿Dónde esta ese cable rojo?

Saludos y gracias.

=====

Re: Ventilador de aire no va

Publicado por Karlos11 - 27-12-2010 07:51:37

eldepincho escribió:
el ventilador da dos fallos:

1º las resistencias que lleva debajo de este son las que modifican la velocidad, normalmente no deja de funcionar del todo por esto, simplemente va a poca velocidad

2º detrás de la radio hay una ficha muy gorda que se quema, hay que sanearla bien y poner una ficha nueva.

en tu caso apuesto porque tengas la ficha de corriente quemada, quita la radio y al fondo la verás con muy mala pinta

A mi en ocasiones me da la sensación de ke gira algo lento. Podría ser ke si se modifica la medida (omhnios) de las resistencias por lo viejas ke son, gire mas despacio?

=====

Re: Ventilador de aire no va

Publicado por borja - 31-12-2010 05:43:44

las resistencias k lleva con poco electronicas asi k no varia su resistencia, sacalas y visulmente iwal hay alguna semirota y ese semirotura del alambre puede acer mala conductividad. aunke lleva un algo electronico k no se para k sirve.

=====

Re: Ventilador de aire no va

Publicado por metal - 02-01-2011 09:21:54

Le he metido mano al coche, miré detras de la radio y esta todo bien ningún problema.

Luego miré debajo de la guantera y saqué un relé Bosch que creo que esta bien, saqué una pieza cuadrada con 3 resistencias y un fusible conectada a un enchufe de 5 pines. Una pieza cuadrada que va metida dentro de un hueco. Creo que el problema esta en esa pieza.

Haber si encuentro esa pieza y la cambiaré.

Saludos.

Necesito ayuda :unsure:

Fui a la tienda de repuestos eléctricos y nada. Tienen la pieza de 4 pines que corresponde a los 21s que no llevan A.A. Para los que llevan A.A. llevan un pin mas y hay que ir a la casa...

Corté el diodo que lleva y solde uno nuevo, le di contacto y nada no funciona el ventilador, lo raro que una de las resistencias se puso roja y despues no lo hizo mas.

Me temo que voy a tener que ir a la casa a por esa pieza...

Saludos a todos.

=====

Re: Ventilador de aire no va

Publicado por jose - 05-01-2011 07:16:58

Creo que ha petado el motor.

Si te salió humo blanco, casi seguro que era del motor quemado.

Si luego se te puso la resistencia que dices al rojo, es que el motor estará cortocircuitado.

Saca el motor y compruebalo. Metele 12v, pero con un fusible, porque si está quemado pegará un pedo. Y la resistencia la tendrás que cambiar también.

=====

Re: Ventilador de aire no va

Publicado por metal - 08-01-2011 22:40:47

Ya esta todo solucionado :cheer:

El problema venia de un mal contacto con el positivo del motor del ventilador y me fundia los diodos. Limpie los contactos bien y soldé de nuevo un diodo. Lo probe todo y a funcionar perfec.

Saludos y gracias.

=====

Re: Ventilador de aire no va

Publicado por RuL - 09-01-2011 22:47:40

Felicidades metal me alegro de que fuese cosa de poco :D

1 saludo

=====